V-TAC®
INNOVATIVE LED LIGHTING

WEEE Number: 80133970

INSTALLATION INSTRUCTION

LED DESK LAMP (VT-7507)

Watts	7W
Lumens	400
Body Color	White
Material	ABS+Metal
Adapter I/P	AC:220-240V,50Hz
Adapter O/P	DC:12V, 450mA
CRI	>80
Lifespan	20,000 Hours
Working Temp	-10°C to +45°C
Time On/OFF	>15,000
Dimension	150x150x580mm

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installing and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 2 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

WARNING!

1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
2. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
3. Replace any cracked protective shield.

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.

Caution, risk of electric shock.

NOTES:
• With step less dimming on the base, total 7W

IMPORTANT SAFEGUARDS
• Before the first connection of the lamp ensure that voltage indicated on the rating label corresponds with the mains voltage.
• The lamp is checked on full conformity to the quality standards and safety. The manufacturer is not responsible for damage of properties and persons, caused by incorrect use of the unit.

USING YOUR DESK LAMP
• Do not use the desk lamp outdoors.
• Unpack and place the desk lamp on a flat surface.
• Plug to the power supply.
• Adjust the soft tube to desired location.
• Press the step less dimming button to use the desk lamp

CLEANING:
• Before cleaning always unplug the lamp from the power supply.
• Wipe the base, shade and soft tube with damp cloth.
• Do not immerse the appliance in water. Do not use detergent or abrasives for cleaning.

(FR) **INTRODUCTION & GARANTIE**
Merci d'avoir choisi et acheté un produit à V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conservez ce manuel à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre distributeur ou le fournisseur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux. La garantie est valable pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas à des dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. La société ne donne aucune garantie pour des dommages causés à une surface en raison d'un enlèvement et d'une installation incorrects du produit. Les produits sont convenables pour une exploitation quotidienne de 10-12 heures. L'utilisation du produit pendant 24 heures par jour annule la garantie. Ce produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication seulement.

NOTAS:
• Avec gradation de l'intensité lumineuse à variation continue de la base, total l 7W

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
• Avant le premier raccordement de la lampe, assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension d'alimentation.
• La lampe a été soumise à l'essai de pleine conformité aux normes de qualité et sécurité.
•Le fabricant n'est pas responsable des dommages des biens et des personnes, causés par une utilisation incorrecte de l'appareil.

UTILISATION DE LA LAMPE DE BUREAU
• N'utilisez pas la lampe à l'extérieur.
• Déballez et placez la lampe sur une surface plane.
• Branchez à une source d'alimentation.
• Ajustez le tube souple à l'endroit désiré.
• Appuyez sur le bouton de gradation de l'intensité lumineuse à variation continue pour utiliser la lampe.

NETTOYAGE:
• Avant le nettoyage débranchez toujours la lampe de la source d'alimentation.
• Essuyez la base, l'abat-jour et le tube souple avec un chiffon humide.
• N'immergez pas l'appareil dans l'eau. N'utilisez pas de détergents ou produits abrasifs pour le nettoyage.

(DE) **EINFÜHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG**
Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC ausgesucht und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie, bitte, diese Gebrauchsanweisung vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie für Auskünfte in der Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie, bitte, unseren lokalen Händler oderVerkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind ausgebildet und bereit Sie auf die bestmögliche Art und Weise zu unterstützen. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder ungewöhnliche Abnutzung und Verschleiß verursacht worden sind. Das Unternehmen gewährt keine Garantie für durch unsachgemäßen Produktabbau oder unsachgemäße Montage entstandene Schäden an jeglichen Oberflächen. Die Produkte sind für eine Nutzung von bis zu 10-12 Stunden täglich geeignet. Eine tägliche, 24-stündige Nutzung schließt die Gewährleistung aus. Diese Gewährleistung gilt nur für Herstellungsmängel.

ANMERKUNGEN:
• Mit der stufenlosen Dimmung an der Basis, insgesamt 7W

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN
• Vergewissern Sie sich vor dem ersten Anschließen der Lampe, daß die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
• Die Lampe ist auf vollständige Übereinstimmung mit den Qualitäts- und Sicherheitsstandards geprüft.
• Der Hersteller haftet nicht für Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes verursacht werden.

VERWENDUNG IHRER TISCHLEUCHTE
• Verwenden Sie die Tischlampe nicht im Freien.
• Packen Sie die Tischlampe aus und stellen Sie sie auf eine ebene Fläche.
• Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
• Stellen Sie den flexiblen Arm auf die gewünschte Position ein.
• Drücken Sie die stufenlose Dimmtaste, um die Tischleuchte zu verwenden.

REINIGUNG:
• Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Netzstecker aus der Steckdose.
• Wischen Sie die Basis, den Schirm und den flexiblen Arm mit einem feuchten Tuch ab.
• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Verwenden Sie zur Reinigung keine Reinigungsmittel oder Schleifmittel.

(BG) **ВЪВЕДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ**
Благодарим ви, че избрахте и закупихте продукт на Ви-Тек (V-TAC). Ви-Тек (V-TAC) ще ви послужи по най-добрия възможен начин. Моля прочетете тези инструкции внимателно преди инсталация и съхранявайте ръководството за бъдещи справки. Ако имате други въпроси, моля свържете се с нашия дилър или с местния търговец, от който сте закупили продукта. Те са обучени и са готови да ви послужат по най-добрия начин. Гаранцията е валидна за период от 2 години след датата на закупуване. Гаранцията не се прилага по отношение на щети, причинени поради неправилен монтаж или необичайно износване. Дружеството не предоставя гаранция срещу щети по каквато и да е повърхност поради неправилното отстраняване и монтаж на продукта. Продуктите са подходящи за 10-12 часа експлоатация на ден. Експлоатацията на продукт в продължение на 24 часа води до обезсилване на гаранцията. Гаранцията за този продукт се дава само за производствени дефекти.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• С бутон за безстепенно димиране на основата, общо 7W

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
• Преди първото свързване на лампата се уверете, че напрежението, указано на идентификационната табелка, съответства на мрежовото напрежение.
• Лампата е изпитана за пълно съответствие със стандартите за качество и безопасност.
• Производителят не носи отговорност за материални щети и наранявания на хора, дължащи се на неправилна употреба на устройството.

УПОТРЕБА НА НАСТОЛНАТА ЛАМПА
• Не използвайте настолните лампи на открито.
• Разопаковайте и поставете лампата с щипка на равна повърхност.
• Включете към захранващ източник.
•Регулирайте гъвкавото рамо в желаното положение.
• Натиснете бутона за безстепенно димиране, за да използвате настолната лампа.

ПОЧИСТВАНЕ:
• Преди почистване винаги разединявайте лампата от захранващия източник.
• Избършете основата, абажура и гъвкавото рамо с влажна кърпа.
• Не потапяйте уреда във вода. Не използвайте детергенти или абразиви за почистването.

(HR) **UVOD I JAMSTVO**
Hvala vam, što ste odabrali i kupili tvrtke Vi-Tek (V-TAC). Vi-Tek (V-TAC) će vam poslužiti na najbolji mogući način. Molimo, pažljivo pročitajte ove upute prije instalacije i spremite upute za buduću uporabu. Ako imate dodatnih pitanja, molimo obratite se našemprodavaču ili lokalnom trgovcu gdje ste kupili ovaj proizvod. Oni su osposobljeni i spremni vam pomognu na najbolji način. Jamstvo za ovaj proizvod vrijedi za razdoblje od 2 godine, računajući od dana kupnje. Jamstvo se ne odnosi na štetu, nastalu nepravilnom ugradnjom ili neuobičajenim habanjem. Tvrtka ne jamči za štete koje nastanu po bilo kojoj površini proizvoda, zbog nepravilne demontaže odnosno i ugradnje proizvoda. Ovi proizvodi su prikladni za 10-12 sati rada dnevno. Uporaba proizvod 24 sata dnevno čini ovo jamstvo nevažeće. Jamstvo za ovaj proizvod dano je samo za nedostatke koji su nastali samo tijekom njegove proizvodnje.

NAPOMENE:
• S gumbom za neprestano zatamnjivanje baze, ukupno 7W

VAŽNE ZAŠTITNE MJERE
• Prije prvog uključivanja svjetiljke provjerite da li napon naveden na identifikacijskoj pločici odgovara mrežnom naponu.
• Svjetiljka je ispitana u potpunosti u skladu sa standardima kvalitete i sigurnosti.
• Proizvođač nije odgovoran za materijalnu štetu i tjelesne ozljede nastale uslijed nepravilne uporabe uređaja.

UPORABA STOLNE SVJETILJKE
• Nemojte koristiti stolne svjetiljke na otvorenom prostoru.
• Raspakirajte i stavite svjetiljku sa štipaljkom na ravnu površinu.
• Priključite u izvor napajanja.
• Prilagodite fleksibilni držač u željeni položaj.
• Pritisnite gumb za stalno zatamnjivanja, da bi koristili stolnu svjetiljkue.

ČIŠĆENJE:
• Prije čišćenja uvijek isključite svjetiljku iz izvora strujnog napajanja.
• Obrišite podnožje, sjenilo i fleksibilni držač vlažnom krpom.
• Uređaj ne uranjajte u vodu. Za čišćenje nemojte koristiti deterdžente ili abrazivna sredstva.

(PT) **INTRODUÇÃO E GARANTIA**
Agradecemos que escolheu e adquiriu o produto da V-TAC. A V-TAC irá servir-lhe da melhor maneira possível. Por favor, leia atentamente estas instruções antes da instalação e mantenha este manual para referência no futuro. Se tiver outras dúvidas, entre em contacto com o nosso revendedor ou comerciante local de quem adquiriu o produto. Eles são formados e estão prontos para lhe serem úteis da melhor maneira possível. A garantia é válida por um período de 2 anos a partir da data de compra. A garantia não se aplica a danos causados devido a uma instalação incorrecta ou desgaste invulgar. A empresa não dá nenhuma garantia por danos de qualquer superfície devido à inadequada remoção e instalação do produto. Os produtos são apropriados para exploração durante 10-12 horas por dia. A exploração do produto durante 24 horas leva à invalidação da garantia. Este produto tem uma garantia apenas para defeitos de fabricação.

NOTAS:
• Com um botão para escurecer sem níveis na base, total de 7W

PRECAUÇÕES IMPORTANTES
• Antes de ligar a lâmpada pela primeira vez, certifique-se de que a voltagem indicada na placa de identificação corresponde à voltagem da rede.
• A lâmpada foi provada quanto à conformidade total com os padrões de qualidade e segurança.
• O fabricante não é responsável por danos materiais e ferimentos em pessoas devido ao uso inadequado do dispositivo.

USAR A LÂMPADA DE MESA
• Não use a lâmpada de mesa ao ar livre.
• Desembale e coloque a lâmpada numa superfície plana.
• Conecte à fonte de alimentação.
• Ajuste o tubo flexível para a posição desejado.
• Pressione o botão para escurecer sem níveis para usar a lâmpada de mesa.

LIMPEZA:
• Desligue sempre a lâmpada da fonte de alimentação antes da limpeza.
• Limpe a base, o abajur e o braço flexível com um pano húmido.
• Não mergulhe o aparelho em água. Não use detergentes ou abrasivos para limpeza.

(ES) **INTRODUCCIÓN Y GARANTÍA**
Le agradecemos que ha elegido y adquirido la V-TAC. V-TAC le servirá del mejor modo posible. Pedimos que antes de comenzar la instalación lea atentamente las presentes instrucciones y las guarde en un lugar adecuado para consultas próximas. En caso de dudas o preguntas, póngase, por favor, en contacto con el representante o suministrador más cercano de quien ha comprado el producto. Él será debidamente instruido y dispuesto para atenderle de la mejor manera posible. La garantía tendrá una duración de 2 años, contados a partir de la fecha de la compra. La garantía no será aplicable a daños ocasionados por instalación incorrecta o gasto inhabitual. La empresa no otorgará garantía para daños de superficies de cualquier tipo generados por su eliminación e instalación incorrectas. Los productos tendrán explotación adecuada durante unas 10-12 horas diarias. La explotación de 24 horas diarias llevará a la anulación de la garantía. La garantía cubrirá solo defectos de producción de fábrica.

NOTAS:
• Con un botón para atenuar sin niveles en la base, total de 7W

PRECAUCIONES IMPORTANTES
• Antes de la primera conexión de la lámpara, asegúrese de que el voltaje indicado en la placa de identificación corresponde con el voltaje de la red.
• La lámpara ha sido probada para cumplir con los estándares de calidad y seguridad.
• El fabricante no es responsable por daños materiales y lesiones a personas debido al uso incorrecto del dispositivo.

USO DE LA LÁMPARA DE MESA
• No use lámparas de mesa al aire libre.
• Desembale y coloque la lámpara de mesa sobre una superficie plan.
• Enchufe a una fuente de energía.
• Ajuste el brazo flexible a la posición deseada.
• Presione el botón de atenuación sin niveles para usar la lámpara de mesa.

LIMPIEZA:
• Siempre desconecte la lámpara de la fuente de energía antes de la limpieza.
• Limpie la base, la pantalla de la lámpara y el brazo flexible con un paño húmedo.
• No sumerja el aparato en agua. No utilice detergentes ni abrasivos para la limpieza

(HU) **BEVEZETÉS ÉS GARANCIA**
Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és óvja ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha további kérdései vannak, kérjük, forduljon forgalmazójához vagy helyi eladójához, akitől megvásárolta a terméket. Ők képzettek és készek a legjobb szolgálatra. A jótállás a vásárlás napjától számítva 2 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen szerelés vagy az abnormális kopás okozta károkra. A cég nem vállal semmilyen garanciát a felület károsodásáért, a termék helytelen eltávolításáért és szereléséért. A termékek 10-12 órás napi üzemeltetésre alkalmasak. A termék napi 24 órás felhasználása érvényteleníti a garanciát. Ez a termék garanciája csak a gyártási hibákra vonatkozik.

MEGJEGYZÉSEK:
• Ha a lépcsőn kevésbé tompít az alap, teljes 7W

FONTOS VÉDŐ INTÉZKEDÉSEK
• A lámpa első csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a névleges címkén feltüntetett feszültség megegyezik-e a hálózati feszültséggel.
• A lámpát megvizsgáltuk, hogy teljes mértékben megfelel-e a minőségi előírásoknak és a biztonságnak.
• A gyártó nem vállal felelősséget az anyagi és személyes károkért, ami a készülék nem megfelelő használatából erednek.

AZ ASZTALI LÁMPA HASZNÁLATA
• Ne használja az asztali lámpát szabadban.
• Csomagolja ki és helyezze a klipsz lámpát egy sima felületre.
• Csatlakoztassa a tápegységhez.
• Állítsa be a rugalmas csövet a kívánt helyre.
• Az asztali lámpa használatához nyomja meg a fokozat nélküli tompítás gombot.

TISZTÍTÁS:
• Tisztítás előtt mindig húzza ki a lámpát a hálózatról.
• Nedves ruhával törölje le az alapot, az árnyékolót és a rugalmas csövet.
• Ne merítse a készüléket vízbe. A tisztításhoz ne használjon mosószert vagy súrolószert.

(IT) **INTRODUZIONE E GARANZIA**
Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La V-TAC Le servirà nel miglior modo possibile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione e di conservare questo manuale a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di qualunque altra domanda si prega di contattare il nostro rivenditore o il distributore locale da chi è stato acquistato il prodotto. Loro sono addestrati e pronti a servirla nel miglior modo possibile. La garanzia è valida per 2 anni dalla data d'acquisto. La garanzia non si applica ai danni provocati dall'installazione errata o dall'usura anomala. L'azienda non fornisce alcuna garanzia per danni a qualsiasi superficie a causa della rimozione e dell'installazione errata del prodotto. I prodotti sono adatti per 10-12 ore di funzionamento quotidiano. L'utilizzo del prodotto per 24 ore al giorno annulla la garanzia. La garanzia di questo prodotto è valida soltanto per difetti di fabbricazione.

NOTE:
• Con un tasto per oscurazione continua sulla base, totale di 7 W.

PRECAUZIONI IMPORTANTI
• Prima di collegare la lampada per la prima volta, assicurarsi che la tensione indicata sulla targhetta di identificazione corrisponda alla tensione di rete.
• La lampada è stata testata per la piena conformità agli standard di qualità e sicurezza.
• Il produttore non è responsabile per danni materiali e lesioni personali causati da un uso improprio del dispositivo.

UTILIZZO DELLA LAMPADA DA TAVOLO
• Non utilizzare lampade da tavolo all'aperto.
• Disimballare e posizionare la lampada da tavolo su una superficie piana.
• Collegarla ad una fonte di alimentazione.
• Regolare il braccio flessibile nella posizione desiderata.
• Premere il tasto per oscurazione continua per utilizzare la lampada da tavolo.

PULIZIA:
• Prima di pulirla, scollegare sempre la lampada dall'alimentazione.
• Pulire la base, il paralume e il braccio flessibile con un panno umido.
• Non immergere l'apparecchio in acqua. Non utilizzare detergenti o abrasivi per la pulizia.

(EL) **ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ**
Σας ευχαριστούμε για το ότι επιλέξατε και αγοράσατε το προϊόν της Βι-ΤΑΚ(V-TAC). Η Βι-ΤΑΚ (V-TAC) θα σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες μας προτού τοποθετήσετε και διατηρήστε τις οδηγίες για τη μετέπειτα ενημέρωσή σας. Αν έχετε άλλα ερωτήματα και απορίες, παρακαλούμε να έλθετε σε επαφή με τον προμηθευτή μας ή με τον εγχώριο έμπορο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Αυτοί εκπαιδεύτηκαν κατάλληλα και είναι πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Η εγγύηση ισχύει για περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία της αγοράς. Η εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που προκληθούν ζημιές εξαιτίας λάθος τοποθέτησης ή ασυνήθιστης φθοράς. Η εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση για ζημιές σε οποιαδήποτεεπιφάνεια εξαιτίας τις λάθος απομάκρυνσης ή τοποθέτησης του προϊόντος. Τα προϊόντα είναι κατάλληλα για χρήση 10-12 ωρών την ημέρα. Η χρήση του προϊόντος επί 24 ώρες έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης. Η εγγύηση του προϊόντος αφορά μόνο τα ελαττώματα της παραγωγής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
• Με κουμπί βαθμιαίου σκοτινιάσματος της βάσης, συνολικά 7W

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
• Πριν από την πρώτη σύνδεση της λάμπας, βεβαιωθείτε, ότι η τάση, που αναγράφεται στον πίνακα αναγνώρισης, αντιστοιχεί στην τάση του δικτύου.
• Η λάμπα έχεο δοκιμαστεί σε σχέση με την πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.
• Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για υλικές ζημιές και για σωματικές βλάβες, που έχουν προκληθεί από ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΛΑΜΠΑΣ
• Μην χρησιμοποιήστε τις επιτραπέζιες λάμπες σε εξωτερικούς χώρους.
• Αποσκευάστε και τοποθετήστε τη λάμπα με κλικ σε επίπεδη επιφάνεια.
• Συνδέστε με πηγή τροφοδοσίας.
• Ρυθμίστε τον ευέλικτο βραχιόνα στην επιθυμητή θέση.
• Πατήστε το κουμπί βαθμιαίου σκοτινιάσματος, για να χρησιμοποιήσετε την επιτραπέζια λάμπα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:
• Πριν από καθαρισμό πάντα αποδυνδέστε τη λάμπα από την πηγή τροφοδοσίας.
• Καθαρίστε τη βάση, το αμπαζούρ και τον ευέλικτο βραχιόνα με υγρή πετσέτα.
• Μην τοποθετήστε τη συσκευή σε νερό. Μην χρησιμοποιήστε σκευάσματα ή λειαντικά μέσα για τον καθαρισμό.

(PL) **WSTĘP I GWARANCJAD**
Dziękujemy za wybór i zakup produktu V-TAC. V-TAC będzie Ci służył najlepiej. Prosze przeczytać tę instrukcje uważnie przed przystąpieniem do zainstalowania i zachować ją do użytku w przyszłości. Jeśli masz jakieś pytania, proszę skontaktować się z naszym Przedstawicielem lub z dystrybutorem, od którego kupiłeś produkt. Oni sa przeszkoleni i gotowi udzielić Ci pomocy. Gwarancja ważna jest 2 lata od zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego zainstalowania lub nadzwyczajnego zużycia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane na powierzchniach podczas instalacji lub deinstalacji. Łączny czas świecenia opraw w ciągu doby nie może przekroczyć 10-12 godzin, 24-godzinna eksploatacja produktu prowadzi do unieważnienia gwarancji. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie.

UWAGI:
• Z przyciskiem bezstopniowego ściemniania na podstawie, łącznie 7W

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
• Przed pierwszym podłączeniem lampy upewnij się, że napięcie wskazane na tabliczce znamionowej odpowiada faktycznemu napięciu sieci.
• Lampa została przetestowana pod kątem pełnej zgodności z normami jakości i bezpieczeństwa.
• Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i obrażenia ciała spowodowane niewłaściwym użytkowaniem tego urządzenia.

UŻYWANIE LAMPY BIURKOWEJ
• Nie używaj lamp biurkowych na zewnątrz.
• Rozpakuj i umieść lampę z klipsem na płaskiej powierzchni.
• Podłącz lampę do źródła zasilania.
• Dostosuj elastyczne ramię do żądanej pozycji.
• Aby użyć lampy biurkowej, naciśnij przycisk bezstopniowego ściemniania.

CZYSZCZENIE:
• Przed czyszczeniem zawsze rozłączaj lampę od źródła zasilania.
• Przetrzyj wilgotną szmatką podstawę, klosz i elastyczne ramię lampy.
• Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Nie używaj do czyszczenia

(RO) **INTRODUCERE, GARANŢIA**
Vă mulţumim că aţi ales şi v-aţi cumpărat acest produs de V-TAC. V-TAC vă va fi de un mare folos, utilizându-l în modul cel mai potrivit posibil. Vă rugăm să citiţi .aceste instrucţiuni cu atenţie, înainte să începeţi instalarea, şi păstraţi-le pentru că s-ar putea să fie necesar să le recitiţi. Dacă aveţi şi alte întrebări, luaţi legătură cu dealer-ul nostru sau cu comerciantul de la care v-aţi achiziţionat produsul. Aceştia sunt bine instruiţi şi întotdeauna sunt disponibili să vă servească în modul cel mai bun posibil. Garanţia este valabilă pe un termen de 2 ani din data achiziţionării produsului. Garanţia însă nu se aplică cu privire la daunele cauzate de instalare incorectă sau care rezultă din uzura anormală de utilizare. Societatea nu acordă garanţie pentru daune produse pe suprafeţe, indiferent de tipul acestora, care se datorează îndepărtării sau montării incorecte a produsului. Aceste produse sunt potrivite pentru exploatare continuă timp de 10-12 ore pe zi. Exploatarea produsului timp de 24 de ore fără întrerupere, poate duce la pierderea garanţiei. Pentru acest produs, garanţia se acordă numai pentru defecte de fabricaţie.

OBSERVAŢII:
• Cu buton de comandă pentru dimmer fără trepte, în total - 7W.

MĂSURI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE
• Înainte de prima instalare a lămpii, asiguraţi-vă că tensiunea indicată pe placa de identificare corespunde tensiunii din reţea.
• Lampa a fost supusă încercărilor privind conformitatea completă cu standardele de calitate şi de siguranţă.
• Producătorul nu duce răspundere pentru prejudiciile patrimoniale pricinuite sau pentru vătămarea unor persoane, care se datorează utilizării incorecte a dispozitivului.

MODUL DE UTILIZARE A LĂMPII DE MASĂ
• Nu folosiţi lămpile de masă pentru iluminarea unor spaţii exterioare.
• Desfaceţi ambalajul şi puneţi lampa cu clemă pe o suprafaţă plană.
• Conectaţi lampa la sursa de alimentare.
• Reglaţi braţul flexibil în poziţia dorită.
• Apăsaţi butonul pentru dimmer-ul fără trepte ca să folosiţi lampa de masă.

CURĂŢAREA:
• Înainte să începeţi curăţarea, scoateţi lampa de la sursa de alimentare.
• Ştergeţi fundamentul, abajurul şi braţul flexibil cu o cârpă umedă.
• Nu imersaţi dispozitivul în apă. Nu folosiţi detergenţi sau preparate abrazive pentru curăţarea lămpii.

(CZ) **ÚVOD A ZÁRUKA**
Děkujeme, že jste si vybrali a koupili výrobek firmy V-TEK (V-TAC). V-TEK (V-TAC) vám nabízí ty nejlepší výrobky. Před zahájením instalace si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte si tento návod pro budoucí použití. Pokud máte další dotazy, obraťte se na našeho prodejce nebo místního obchodního zástupce, od kterého jste výrobek zakoupili. Oni jsou vyškoleni a jsou vám k dispozici pro všechny vaše potřeby. Záruka je platná po dobu 2 let od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou instalací nebo atypickým opotřebením. Společnost neposkytuje záruku na poškození na jakémkoli povrchu kvůli neodbornému odstranění a instalaci výrobku. Výrobky jsou vhodné pro 10-12 hodin každodenní využívaní. Používání výrobku během 24 hodin denně ruší platnost záruky. Výrobek má záruku pouze pro výrobní vady.

POZNÁMKY:
• S tlačítkem pro bezstupňové stmívání na podstavci, celkem 7W

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
• Před prvním připojením lampy se ujistěte, že napětí, uvedené na identifikačním štítku, odpovídá síťovému napětí.
• Lampa byla vyzkoušena na plnou shodu s normami kvality a bezpečnosti.
• Výrobce neodpovídá za hmotné škody ani za zranění osob způsobené nesprávným použitím zařízení.

POUŽITÍ STOLNÍ LAMPY
• Nepoužívejte stolní lampy venku.
• Vybalte a umístěte lampu s klipem na rovný povrch.
• Připojte k napájení.
• Nastavte flexibilní rameno do požadované polohy.
• Stiskněte tlačítko pro bezstupňové stmívání, abyste používali stolní lampu.

ČIŠTĚNÍ
• Před čištěním vždy lampu odpojte od zdroje napájení.
• Otřete podstavec, stínidlo a flexibilní rameno vlhkým hadříkem.
• Neponořujte přístroj do vody K čištění nepoužívejte čisticí prostředky ani abraziva.

In case of any query/issue with the product, please reach out to us at:support@v-tac.eu
For More products range, inquiry please contact our distributor or nearest dealers. V-TAC EUROPE LTD. Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B